

Du behöver:

- En liten nål
- Vatten
- Sprayflaska
- Flytande tvål

Monteringstips:

- Monteringsytan må vara så ren som möjligt.
- Bland vatten och tvål i en sprayflaska (1 ml tvål per 1 liter vatten) (Används vid applicering av folien.)
- Ha lite rent vatten tillgängligt som kan användas för att tvätta bort tvål från kanter och hörn.

1.

Se till att monteringsytan är mellan 10-32 grader Celsius.



2.

Rengör monteringsytan så att den är fri från vax, oljor, smuts, etc.



3.

Rengör händerna och spraya lite såpvatten för enklare hantering av folien.



4. Dra av papperet från baksidan av folien.

OBS: Dra försiktigt för att förhindra att folien sträcks ut.



5. Spraya monteringsytan och baksidan av folien (den klisteriga sidan) med såpvatten, håll baksidan av folien fuktig under hela monteringsprocessen.



6. Placera folien på monteringsytan och glid den till rätt position.

7. Spraya på såpvatten på framsidan av folien så att nålen glider lättare på ytan.

8. Börja från mitten och arbeta utåt genom att skjuta bort vattnet från baksidan. Arbeta försiktigt så att folien inte sträcks ut. Se till att utsidan av folien alltid är fuktig med såpvatten när du skjuter bort vattnet. Om hörn eller ändrar inte vill fästa kan du lyfta upp den delen och skölja med rent vatten från undersidan för att tvätta bort tvålen.



Underhåll efter montering

Undvik att tvätta bilen i cirka 24 timmar för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Om du upplever små luft-/vattenbubblor kommer dessa att försvinna eller minska inom några dagar, eftersom folien andas.