

Solskjerm MB Vito W447/W639

Monteringsanvisning



Se gjennom innholdet i pakken



Ta av beskyttelses tapen fra baksiden



Klistre skumgummi delen til braketten



Sett stangen i riktig plassering som vist på bildet og marker hullene i bilen



Ta vekk stangen og skru fast braketten med medfulgt skruer



Sett sammen solskjermen til braketten og stangen



Se over monteringen og stram til alle skruer og plugger