

1

MG5 2021-&gt;

## Installation instructions frunk

### Contents of installation kit:

- 4 x ball studs M6x14

### Tool requirement:

- slotted screwdriver
- open-end wrench WS 10
- open-end wrench WS 12



### 1. Remove engine cover:

- Open and remove the plastic expansion screws 1-8 with a slotted screwdriver.

pic 1-3

- Remove engine cover.

pic 4



## Montering av Frunk

### Innhold:

- 4x Kulehoder M6x14

### Verktøy som kreves:

- Flatt skrujern
- Fastnøkken 10
- Fastnøkkel 12

### 1. Ta av motordekselet:

- Skru opp og ta ut orginale plast skruer 1-8 med et flatt skrujern

pic 1-3

- Ta vekk motordekselet

pic 4

2

### 2. Remove mounting frame:

- Open and remove hexago head screws A-D with an open-end wrench WS10.

pic 5-6



- Remove mounting frame.

pic 7



### 2.Ta vekk dekselrammen:

- Skru ut skruene A-D med fastnøkkel 10

pic 5-6

- Ta vekk dekselrammen

pic 7

### 3. Position the ball stud:

- Screw the enclosed ball studs into the threaded bushes A-D.

pic 8

- Tighten the ball studs with an open-end wrench WS12. (max. 5 Nm torque)

pic 9



### 3. Montering av kulehoder:

- Sett inn kulehodene A-D

pic 8

- Skru disse fast med fastnøkkel 12 (Max. 5NM moment)

pic 9

(3)

4. Put on *frunk*:

- Put the box into the engine compartment. **pic 12**
- Position the front vibration dampers on the ball studs C and D and press them in as far as they go. **pic 10**
- Proceed in the same way for rear vibration dampers A and B. **pic 11**



pic 10



pic 11

5. Ensure a firm fit - done!.



pic 12

Note:

- Do not load over the *frunk*'s top edge.
- Maximum load 10 kg

4. Montering av Frunk:

- Sett frunken i motorrommet **pic 12**
- Plasser vibrasjonsdemperene på kulehodene C og D, Press disse på plass. **pic 10**
- Gjenta samme steg på de bakre A og B **pic 11**

5. Se over alle fester og punkter

Obs:

- Last ikke over toppen av frunken
- Max last: 10kg