

Monteringsanvisning

Gasdemper panser



Installation video on youtube

Innhold:

- Gasdemper
- Brakett med kulehode
- Kulebolt M8
- Skive M6
- Kulehode med gjenger

Nødvendig verktøy:

- Fastnøkkel 10mm
- Fastnøkkel 12mm
- Fastnøkkel 13mm
- Teppe for å legge over motorrommet

1. Åpne panseret og legg over ett teppe

2. Monter brakett med kulehode på den originale skruen til avstiver stagene på høyre side.

3. Skru ut original skruen fra panserlåsfestet og skru inn medfulgt kulehode. strammed med 6NM.

4. Sett på gasdemperen på kulehodene.

pic 1



pic 2



Brakett med kulehode

pic 1

pic 2

pic 3



pic 4



Skrue M6

Skive

Kulehode med gjenger

pic 3

pic 4

pic 5

pic 6



Kulehode med gjenger

pic 7



Gasdemper med klistrelapp

pic 7



pic 6

